

Osvětlovací systém učebny 1041 “Černý Sál”

1. Stmívač musí být připojen v elektrické zásuvce, zapnutý a se zapnutými jističi

1. Stmívač je připojen pokud mu svítí display, zobrazuje DMX adresu 001 atd..
2. Nad funkční klávesou F2 je zobrazeno “ON”. V případě že je stmívač vypnutý “OFF”, stiskněte tlačítko F2 a stmívač se zapne. Po skončení práce stmívač nijak nevypínejte.
3. Jističe jednotlivých okruhů mají být zapnuty v horní poloze.

2. Zapojení osvětlovacího pultu

1. Napájecí adaptér pultu zapojte do **nestmívané** zásuvky.
2. Pult propojte DMX kabelem - kabel s kulatým konektorem a pěti piny. Na pultu konektor označen jako SMX/DMX512, na stmívači jako DMX 512 input.

3. Ovládání světel pomocí osvětlovacího pultu

1. Pult zapněte pomocí přepínače na jeho zadním panelu.
2. Ujistěte se, že fader (tahový potenciometr) “Grand Master” je v horní pozici.
3. Pokud na Grand Masterem svítí dioda Black Out jsou všechna světla vypnuta, zapnou se stisknutím tlačítka.
4. Fadery “A” a “B” musí být v horní pozici.
5. Fadery “TIME A/C” a “TIME B/D” musí být v horní pozici.
6. Pult musí být v módu “Channel”, přepíná se tlačítkem v rámečku MODE uprostřed pultu.
7. Pomocí faderů 1-12 můžete nastavit úroveň jednotlivých svítidel.
8. Po skončení práce vypněte pult vypínačem na zadním panelu.

Pokud něco nesvítí/nejčastější problémy

- shozené jističe na stmívači
- Grand Master v dolní pozici
- aktivní Black Out
- pult není připojen kabelem DMX ke stmívači
- prasklé žárovky
- shozené jističe na chodbě vedle učebny